

Программное обеспечение TransVIEW для систем АСУДД

Инструкция по установке и настройке

Ниже приведен раздел 5 документа

RU.РЦГЕ.00013-01 13 01 Программное обеспечение TransVIEW для систем АСУДД. Описание программы.

1. Установка программы

Запустить приложение «TransVIEW.exe», откроется окно мастера установки TransVIEW (рис. 1.1). Подтвердить согласие с условиями Лицензионного соглашения, нажать «Далее».




Рисунок 1.1 Окно мастера установки TransVIEW

Откроется окно выбора опций установки, поставить галочку рядом с пунктом «TransVIEW», нажать «Установить» (рис. 1.2)




Рисунок 1.2 Окно выбора опций установки

В течение нескольких минут произойдет установка программного обеспечения. После появления сообщения об успешной установке нажать на кнопку «Закрыть».

